GRACENOTE

REMARQUE : Avant de commencer, assurez-vous que votre véhicule est arrêté dans un endroit sûr et placé sur un parking. La procédure de mise à jour Gracenote ne peut pas être réalisée par commande vocale.

1. Insérez un lecteur USB dans votre ordinateur.
2. Téléchargez le fichier gracenotes <date>.up sur le lecteur USB. Assurez-vous de disposer d'au moins 1 GB d'espace restant et d'enregistrer le fichier update.package sur le niveau supérieur de dossiers de fichiers de votre lecteur USB.

Mac OS

- Safari : Après avoir cliqué sur le bouton « Download » (Télécharger), localisez le fichier « gracenotes <date>.up » dans le dossier « Downloads » (Téléchargements) ou dans un autre dossier spécifique, puis faites glisser le fichier sur l'icône de l'appareil USB située sur le bureau.
- Firefox : Après avoir cliqué sur les boutons « Download » (Télécharger) et « Save File » (Enregistrer le fichier), localisez le fichier « gracenotes <date>.up » dans le dossier « Downloads » (Téléchargements) ou dans un autre dossier spécifique, puis faites glisser le fichier sur l'icône de l'appareil USB située sur le bureau.
- Chrome : Après avoir cliqué sur le bouton « Download » (Télécharger), cliquez sur « Show in folder » (Ouvrir le dossier de destination), à côté du nom du fichier « gracenotes <date>.up » dans la partie inférieure de la fenêtre, localisez le fichier dans le dossier « Downloads » (Téléchargements) ou dans un autre dossier spécifique, puis faites glisser le fichier sur l'icône de l'appareil USB située sur le bureau.

Windows OS

- Firefox : Après avoir cliqué sur le bouton « Download » (Télécharger) et sélectionné « Save to Disk » (Enregistrer sur le disque), cliquez sur « OK », localisez le fichier « gracenotes <date>.up » dans le dossier de téléchargement que vous avez choisi, faites un clic droit sur l'icône du fichier, sélectionnez « Send To » (Envoyer vers), puis sélectionnez votre appareil USB, en fonction du nom et/ou de la lettre du lecteur dans la fenêtre, pour transférer le fichier.
- Chrome : Après avoir cliqué sur le bouton « Download » (Télécharger), cliquez sur « Show in folder » (Ouvrir le dossier de destination), à côté du nom du fichier « gracenotes <date>.up » dans la partie inférieure de la fenêtre, cliquez sur « Move this file » (Déplacer ce fichier), localisez votre appareil USB, en fonction du nom et/ou de la lettre du lecteur dans « My Computer » (Ordinateur), puis cliquez sur « Move » (Déplacer) pour transférer le fichier.
- IE7/8/9 : Après avoir cliqué sur le bouton « Download » (Télécharger), cliquez sur « Save » (Enregistrer) dans la fenêtre « File Download » (Téléchargement de fichiers), sélectionnez l'emplacement où vous enregistrerez le fichier « gracenotes <date>.up ». Nous vous recommandons d'enregistrer le fichier « gracenotes <date>.up » directement sur votre lecteur USB.

3. Une fois que le téléchargement sur le lecteur USB est terminé, retirez en toute sécurité le lecteur USB de votre ordinateur, puis insérez-le dans le port USB de votre véhicule.
4. Appuyez sur « Settings » (Paramètres) sur l'écran d'affichage principal du véhicule.
5. Faites défiler vers la droit et appuyez sur le bouton « System » (Système).
6. Appuyez sur « Music Database Update » (Mise à jour de la base de données Musique).
7. Le système vous demandera si vous souhaitez rechercher un pack de mise à jour pour la base de données Musique de votre appareil USB. Appuyez sur « Search » (Rechercher).

8. Le système montre votre version actuelle de mise à jour Musique et répertorie les autres mises à jour disponibles sur votre appareil USB. Appuyez sur la dernière mise à jour.
9. Le système affiche la version de la mise à jour Musique actuellement installée sur votre système et demande si vous voulez installer la version mise à jour Musique que vous avez choisie à l'étape 8. Appuyez sur « Install » (Installer).
10. La mise à jour peut prendre un petit moment. Une fois réalisée, le système affichera que la mise à jour a été réalisée avec succès et vous demandera de redémarrer le véhicule pour que les changements soient pris en compte. Redémarrez le véhicule.
11. Vous pouvez maintenant retirer le lecteur USB du port de votre véhicule en toute sécurité.